

プライマー散布機

AP-2

部品表

PARTS LIST

機番：1001～

ATOM'X
アトムクス株式会社

目 次

目 次	-----	2
パーツカタログの使用方法について	-----	3
AP-2の構成	-----	4
100:全体	-----	6
200:台車ASSY	-----	8
300:プライマータンクASSY	-----	10
400:アームASSY	-----	12

§ パーツリストの使用方法について

部品注文

部品を御注文の際は、「部品番号」「部品名称」「必要個数」をお申し付けください。

例) 六角ボルト

Kxxxxxxx 六角ボルト … 1

部品番号	部品名称	必要個数
------	------	------

注1) 消耗部品とオプション部品について

- ・ 見出番号の前に「★」の印がついている部品は、消耗部品です。
- ・ " 「◇」 " オプション部品です。

§ Usage

1. Ordering

Please inform “Parts number” “Parts name” “Quantity”.

Example. Bogie


K000000 Bogie … 1

Parts number	Parts name	Quantity
--------------	------------	----------


Notes 1. Expendable and Optional parts

- ・ The parts marked “★” at index No. are expendable parts.
- ・ The parts marked “◇” at index No. are optional parts.


AP-2の構成




100:全体 -



200:台車ASSY -




300:プライマータンクASSY -



300:プライマータンクASSY-

見出番号 Index Number	部品番号 Part Number	部品名称 Part Name	個数 Quantity	備考 Remark
1	K0400050	タンク Tank	1	
2	K0400030	ジョウゴ Funnel	1	
3	K0400130	空気入れアダプタ Air pump adapter	1	
4	K0400100	圧力計 Gause, Pressure	1	
★ 5	K0400120	逆止弁 Check valve	1	
6	K0400240	Y型ストレーナ Y-type strainer	1	10A 真鍮
7	K0400220	ボールコック Ball valve	1	10A 低圧 真鍮
8	K0400040	ボールコック Ball valve	1	20A 低圧 真鍮
9	K6283003	ゲートバルブ Gate valve	1	15A 低圧 真鍮
10	K6216002	丸ニップル Nipple	2	8A 低圧
11	K6216003	丸ニップル Nipple	2	10A 低圧
12	K6216004	丸ニップル Nipple	1	15A 低圧
13	K0400180	長ニップル Long nipple	1	10A L=590 SGP白管
14	K6237003	長ニップル Long nipple	1	10A L=200 SGP白管
15	K6214002	チーズ Tee	1	8A 低圧
16	K6210003	エルボ Elbow	2	10A 低圧
17	K6222002	ブッシング Bushing	1	8A-10A 低圧
18	K6264032	ホースジョイント Hose joint	1	8A 内径7 真鍮
19	K6212003	ストリートエルボ Street elbow	1	10A 低圧
★ 100	K0400242	フィルタ Filter	1	
★ 101	K0400243	ガスケット Gasket	1	
102	K0400241	キャップ Cap	1	

400:ア-ムASSY-



Since 1937
ATOMIX

事業所一覧



本書の内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
© 2024 Atomix Corporation. All Rights Reserved.